

19901000 A



BOUCHON JAUGEAGE SIMP. 33/42

MANUEL INSTALLATION

Fixer la boîte symétrique sur la tuyauterie, présenter la règle dans la cuve (graduation 0 en fond de cuve), tracer le niveau de la boîte symétrique sur la règle (Rep 1), découper la règle à 35 mm au-dessous du repère puis enlever l'âme sur 25mm dans le cas d'une règle composite.



Percer 2 trous Ø4 à l'aide d'un foret faible coupe puis assembler la règle sur le bouchon à l'aide des rivets fournis.



ATTENTION : Lors d'une installation dans une cuve d'hydrocarbures, prendre des précautions pour éviter de générer des étincelles d'origine mécanique conformément à la Directive ATEX 1999/92/CE.

Notice 19901050-A1

19901000 A



BOUCHON JAUGEAGE SIMP. 33/42

MANUEL INSTALLATION

Fixer la boîte symétrique sur la tuyauterie, présenter la règle dans la cuve (graduation 0 en fond de cuve), tracer le niveau de la boîte symétrique sur la règle (Rep 1), découper la règle à 35 mm au-dessous du repère puis enlever l'âme sur 25mm dans le cas d'une règle composite.



Percer 2 trous Ø4 à l'aide d'un foret faible coupe puis assembler la règle sur le bouchon à l'aide des rivets fournis.



ATTENTION : Lors d'une installation dans une cuve d'hydrocarbures, prendre des précautions pour éviter de générer des étincelles d'origine mécanique conformément à la Directive ATEX 1999/92/CE.

Notice 19901050-A1